

АД-20-Т400-М2 Инструкция.doc

Производим РТИ к дизелю Д-65, уплотнительные кольца на втулки цилиндров, все рти на дизель. Электростанции дизельные АД-20-Т/400-М2 используются в качестве резервного или аварийного источника электроэнергии для питания различных потребителей, имеющих силовую и осветительную нагрузки. **НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ** 1.Марка двигателя Д-65 А 2.Мощность номинальная 20 кВт 3.Род тока переменный трехфазный 4.Напряжение линейное 400 В 5.Ток 36 А 6.Частота 50 Гц 8.Соединение обмоток генератора звезда с выведенным нулем 7.Коэффициент мощности 0,8 8.Расход топлива 8 кг/ч 9.Расход масла 1,2 г/ч 10.Масса 1200 кг 11.Габариты 2360x1200x1620 мм 12.Емкость топливного 60 Л 13.Частота вращения номинальная об/мин 1500 14.Система охлаждения двигателя радиаторная Электростанция сборки Рыбинского машиностроительного завода, в состав которой входит дизель Д 65 А. Гарантия 600 м/ч, или 6 месяцев. В комплект документации входит формуляр и инструкция по эксплуатации. Праймпостачсервис Тел.факс Тел.

Юрий Михаил Евгений Алексей primepostach@yandex.ru www.primeps. [Скачать Музыку Онлайн Бесплатно Новинки 2014 Русские.](#) com.ua.

Производим РТИ к дизелю Д-65, уплотнительные кольца на втулки цилиндров, все рти на дизель. Электростанции дизельные АД-20-Т/400-М2 используются в качестве резервного или аварийного источника электроэнергии для питания различных потребителей, имеющих силовую и осветительную нагрузки.

Наименование показателей еденицы измерения: 1. Марка двигателя Д-65 А 2. Мощность номинальная 20 кВт 3. Род тока переменный трехфазный 4. Напряжение линейное 400 В 5.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1БЦ 640 177 ТО.. Фотобумага 'Европа-100', глянцевая, 230 г/м², А4, 20 листов. Выключатель автоматический (1-полюсный, 20 А, 'С', 230/400 В). Выключатель автоматический (1-полюсный, 20 А, 'С', 230/400 В). Выключатель автоматический (1-полюсный, 20 А, 'В', 230/400 В). Выключатель автоматический (1-полюсный, 20 А, 'С', 230/400 В). Видео о книгах: Вход на сайт. Название: Руководство по эксплуатации электростанций собственных нужд; Файл: n1.doc; Дата: 10:32; Размер: 1359kb.. Комплектовочные ведомости.. Книга первая, книга вторая. Установка фильтровентиляционная автомобильная ФВУА-100Н-12 (24) ТО и ИЭ ». Руководство по эксплуатации. ОДИ.140.120 РЭ. Февраль 19th, 2013 Автор: kombat. Руководство предназначено для изучения и правильной эксплуатации аккумуляторной зарядной дизельной электростанции АДДС-20-М2. В руководстве даны сведения об устройстве и принципах работы электростанции, а так же описание основных элементов, входящих в ее состав.

[Презентация По Английскому Языку На Тему Необычные Профессии, Как Скачать Музыку Из Одноклассников На Компьютер Бесплатно, Скачать Игру Minecraft 1.7.2 Бесплатно Без Регистрации И Смс, Pro100 Программа Для Дизайна Квартеры Скачать Бесплатно](#)