

# Газовый Котел Psagaz Инструкция

Инструкция по эксплуатации. Котла газового настенного "SOLLY". Модель «SOLLY H» H18/H18F H26/H26F. Внимательно изучите данную инструкцию и, пожалуйста, сохраните ее для будущего использования в случае необходимости. ООО "Хот-Велл". Назначение и общие указания стр. Основные технические характеристики стр. Комплектность стр. Требования безопасности стр. Устройство и принцип работы стр. Монтаж котла стр. Ввод в эксплуатацию стр. Эксплуатация стр. Уход и обслуживание стр. Гарантийные обязательства стр. Газовый котел, уменьшение расхода - Продолжительность: 4:55 Одесский Инженер 188 420 просмотров.. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГАЗОВОГО КОТЛА WOLF FGG-K-24 - Продолжительность: 9:04 Wolf Russia 6 439 просмотров.

Обязательно наличие вентиляционной системы (приточно-вытяжная). Необходимо приблизительно 15 м<sup>2</sup> воздуха на 1 м<sup>2</sup> сжигаемого газа.

Также нужен трехкратный воздухообмен. При монтаже самого котла в помещении должна четко соблюдаться техника пожарной безопасности. Так, от котла до сгораемых элементов помещения нужно вымерить расстояние не менее, чем 25 см. Что касается несгораемых элементов, то здесь допускается расстояние в 5 см. Между дымоходом и сгораемыми частями расстояние составляет 40 см, а между дымоходом и несгораемыми — 15 см.

Газовый котел должен быть установлен на идеально ровной поверхности, на которой не наблюдается никаких уклонов. Это важно для безопасного использования. Вернуться к оглавлению Требования к дымоходу и иным частям Дымоход нужно изготовить стали, желательно нержавеющей. Должны присутствовать прочистные люки, возможность отвода конденсата. В нижней части дымохода располагается карман, предназначенный для отложений.

Снаружи дымоход подлежит дополнительной теплоизоляции. Материал утеплителя нужно оградить от осадков и от конденсата. Дымоход должен быть на 2-3 см выше, чем выходной патрубков котла. Высота дымохода должна составлять не менее 5 м.

Установка дымохода осуществляет в приемной тарелке уловителя испарений. При этом конденсат не должен попадать внутрь котла. Срез трубы не должен приходиться на область подпора ветрового. А что насчет атмосферного расширительного бака? Его необходимо установить на самой верхней точке всей конструкции. Предпочтительнее, чтобы он располагался внутри комнаты. Вернуться к оглавлению Требования к использованию Перед тем как начинать использование котла, нужно удостовериться в некоторых очень важных моментах.

Система отопления должна иметь нужное количество жидкости. Сам же котел должен иметь связь с атмосферой посредством расширительного бака. В рабочем состоянии должны находиться клапан предохранения и поле горелки.

Последнее стоит освободить от посторонних вещей и прочего мусора. Вентиль котла нужно открыть. Перед началом розжига необходимо удалить с горелки защитную пленку, если таковая имеется. Как же проводится розжиг? Для начала нужно удостовериться в том, что в помещении отсутствует запах газа. Кроме того, недопустимы такие явления, как открытый подающий кран трубопровода и присутствие тяги в дымоходе.

Непосредственно перед розжигом открывается смотровое окошко горелки. В середину поля горелки подносят огонь. Если розжиг произошел, то должен появиться несильный хлопок. Как правило, это происходит в течение 5-7 секунд. [Systec R004m R009m Драйвер](#). Если после проведенных действий розжиг так и не произошел, то стоит немедленно перекрыть вентиль и произвести вентиляцию помещения.

[Драйвер Для Периферийного Устройства Блютуз](#), [Книги Скачать Бесплатно Pdf](#), [Скачать Автокад 2010 Бесплатно На Русском С Ключом](#)